



Die Speichertonne

Einfach länger warm.

Heizanleitung für die Speichertonne

1. Die Feuertüre öffnen und den Feuerraum mit der gewünschten Menge Holz (ca. 5 kg pro Feuerungsphase, auf einmal oder auf zweimal) füllen.
2. Zum Anzünden des Feuers eignet sich ein mit Wachs getränkter Holzfaser-Anzünder sehr gut. Dieser sollte nahe der Feuertüre platziert werden, so dass er gut mit Zuluft umspült wird.
3. Nun die Feuertüre in die Stellung einrasten, das das Feuer mit voller Luftzufuhr sauber abbrennen kann.
4. Wenn die aufgelegte Holzmenge komplett abgebrannt ist (dunkelrotes Glutbett) und keinerlei Rauchbildung mehr zu sehen ist, kann die Luftzufuhr geschlossen werden. In keinem Fall darf die Luftzufuhr während des Abbrands geschlossen werden (Gefahr von Schwelgasbildung, Explosionsgefahr)!
5. Die Speichertonne ist nun wieder mit Wärme aufgeladen und ein weiteres Befeuern macht keinen Sinn, denn die erzeugte Wärme kann nicht gespeichert werden, weil der der Speicher bereits voll ist. Die Speichertonne gibt nun die gespeicherte Wärme gleichmäßig über mehrere Stunden an den Raum ab.
6. Nach ca. 6-12 Std. je nach Außentemperatur und dem damit verbundenen Auskühlen der Speichertonne, muss für eine gleich bleibende Raumtemperatur der Speicher mit einem nächsten Abbrand wieder aufgeladen werden.

Bei Rückfragen und Unklarheiten, sind wir für Sie da.